



## Schnittstellenumschalter zur direkten Anschaltung der Frequenzrichter DA1 und DC1 an einen PC



Powering Business Worldwide™

**Typ** DX-CBL-PC-1M5  
**Katalog Nr.** 171018  
**Eaton Katalog Nr.** DX-CBL-PC-1M5

### Lieferprogramm

Typkennner			DE1 DC1 DA1
Untersortiment			Schnittstellenumschalter
Grundfunktion			zur direkten Anschaltung der Frequenzrichter an einen PC mit Software drivesConnect
Beschreibung			Schnittstellenumschalter USB/RS485 mit Verbindungskabel, RJ45, 8-polig galvanisch getrennt
verwendbar für			DE1, DE11, DC1, DA1
Induktivität	L	mH	1.5

### Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-10
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	50

### Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Zubehör für Frequenzregler (EC002025)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrischer Antrieb / Elektrischer Antrieb (Zubehör) / Frequenzregler (Zubehör) (ecl@ss8.1-27-02-92-01 [ACN127008])			
Art des Zubehörs			-

### Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

<b>IL040002ZU PC-Verbindung USB/RS485</b>	
IL040002ZU PC-Verbindung USB/RS485	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL040002ZU2013_02.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL040002ZU2013_02.pdf</a>
IL040002ZU liaison PC USB/RS485	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL040002ZU2013_02.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL040002ZU2013_02.pdf</a>
<b>MN04020003Z Frequenzrichter DC1, Handbuch Installation</b>	
MN04020003Z Frequenzrichter DC1, Handbuch Installation - Deutsch	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04020003Z_DE.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04020003Z_DE.pdf</a>
MN04020003Z DC1 variable frequency drives, Installation manual - English	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04020003Z_EN.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04020003Z_EN.pdf</a>
MN04020003Z Frekvenční měnič DC1, manuál Instalace - čeština	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04020003Z_CZ.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04020003Z_CZ.pdf</a>
MN04020003Z Convertitore di frequenza DC1, manuale Installazione - italiano	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04020003Z_IT.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04020003Z_IT.pdf</a>
<b>MN04020005Z Frequenzrichter DA1, Handbuch Installation</b>	
MN04020005Z Frequenzrichter DA1, Handbuch Installation - Deutsch	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04020005Z_DE.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04020005Z_DE.pdf</a>
MN04020005Z DA1 variable frequency drives, Installation manual - English	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04020005Z_EN.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04020005Z_EN.pdf</a>
MN04020005Z Convertitore di frequenza DA1, manuale Installazione - italiano	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04020005Z_IT.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04020005Z_IT.pdf</a>
CA04020001Z-DE Sortimentskatalog: Antriebstechnik effizient gestalten, Motoren starten und steuern	<a href="http://www.eaton.eu/DE/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_1095238_de.pdf">http://www.eaton.eu/DE/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_1095238_de.pdf</a>



available at:  
[www.atphydraulik.ch](http://www.atphydraulik.ch)  
[sales@atphydraulik.ch](mailto:sales@atphydraulik.ch)